NYÍRFA
ablak és árnyékolástechnika
TÜV ISO 9001:2000 ZN: 75.100.9788
TÜV Rheinland InterCert

Telephely: *H – 4400 Nyíregyháza Rákóczi u.102.*
Telefon/Fax: 36 – (42) – 500 – 316

NYÍRFA Árnyékolástechnikai Kft.
E –mail : info@nyirfa.hu

REDŐNY szerelési és használati útmutató

Útmutatóban néhány hasznos tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy az általunk készített redőnyöket minél előnyösebben és hosszú távon tudja használni. Korszerű és praktikus termékeink nagyon kevés gondozást igényelnek, és ha az alábbiakat figyelembe veszi, Önnek hosszú ideig szereznek majd örömöt e kifogástalanul működő árnyékoló berendezések.

HEVEDERES MŰKÖDTETÉSŰ REDŐNY KEZELÉSE:

Szerkezeti felépítés szerint a redőny redőnyszekrény, lefutó sín és redőnypáncélból tevődik össze. A redőnyszekrényben található a redőnypáncél (feltekert állapotban), valamint a redőnypáncél feltekeredését szolgáló acéltengely és egyéb szerkezeti elemek. A redőny függőleges irányú mozgatását hevederrel, elektromotorral, vagy
egyéb beépítet hajtómű segítségével lehet megvalósítani. A heveder egyik vége a tengelyvégen található gurtnis tárcsára, míg másik vége a gurtni behúzó automatába végződik. A heveder mozgatásával érhető el a redőnypáncél le – fel irányú mozgatása arra ügyelve, hogy minden esetben a redőny gurtni feszes állapotban maradjon.

REDŐNYÖK SZERELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA:

Szállításhoz előkészítve szennyeződés és csepegő víz ellen védő fóliába külön a redőnyszekrényt, külön a
lefutó síneket csomagolva adjuk át a méretre gyártott redőnyöket. A csomagolást csak a szerelés megkezdése előtt a helyszínen célszerű felbontani, hogy addig is védje a szennyeződésektől.

Szereléskor a redőnyszekrény az oldalsó ún. pofalemezekkel csatlakozik a lefutó sínekhez, mely síneket rögzítjük a nyílászáró szerkezethez. A külsőtokos redőnyök esetében a teljes redőnyt (mérettartományon belül) csak a lefutó sínek segítségével rögzítjük, míg a vakolható tokos redőnyök esetében kötelezően a redőnyszekrényt is rögzíteni kell. A hevederes működtetésű redőnyöknél 16 mm átmérőjű átmenő furatot kell alkalmazni a nyílászáróra. A redőny külső rögzítését követően, végezetül a hevedert csatlakoztatjuk az automatához és működését beállítjuk.

REDŐNYÖK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA:

A redőnyök karbantartást nem igényelnek, mivel a korszerű alumínium és műanyag konstrukció minden alkatrésze a termék teljes élettartamára előre zsírozott, illetve színtartó porlakk bevonattal védett.